


Обновление ПО шлюза MC04-DSL-VIP


- 1 Скачать архивный файл с обновлениями для шлюза MC04-DSL-VIP со страницы <http://adc-line.ru/catalog/pac/mc04-dsl-vip/>.
- 2 Распаковать полученный архив в любую папку на ПК.
- 3 Подключить ПК напрямую к шлюзу MC04-DSL-VIP (IP-адрес компьютера должен быть из той же подсети что и IP-адрес блока).
- 4 Открыть папку обновления и запустить исполняемый файл **start.bat**. Будет запущен FTP-сервер (не закрывайте его окно до завершения обновления).




В случае, если на ПК имеется несколько IP-адресов программа выбирает один из них для запуска сервера. Если в окне программы отображается IP-адрес из подсети, отличной от подсети шлюза, закройте программу и внесите изменения в файл start.bat. В файле в конце строки запуска нужно добавить ключ **-ha** и указать желаемый IP-адрес для запуска сервера.

Например, строка: `"ftp\ftpdmin.exe" "ftp\ipk" -ha 192.168.0.5` будет запускать сервер на IP-адресе 192.168.0.5. Сохраните файл **start.bat** и запустите его заново.

- 5 Запустить веб-браузер и подключиться к шлюзу MC04-DSL-VIP.
- 6 Перейти на вкладку “Обновление ПО” и в строку “URL для обновления” прописать: `ftp://<IP-адрес компьютера>` (в данном примере это <ftp://192.168.0.5>)



7 Нажать кнопку “**Проверить обновления**”. Будет произведено сравнение версий ПО, находящегося в шлюзе, с версиями ПО, находящимися на сервере обновлений. Ход выполняемых действий будет отображаться в окне **Результат:**. Ход действий отображается в виде служебных сообщений. Проконтролируйте отсутствие сообщений об ошибках.



Если появилась надпись “Нет обновлений”, а вы уверены в том, что пакет обновления имеет более свежую версию, чем установленный в шлюзе, возможно вы указали неправильный URL для обновления. Подробнее об этом можно судить по сообщениям в окне “Результат:”.

8 Если обновления обнаружены, убедитесь что в колонке “**Выбран**” установлены галочки для всех необходимых обновлений, затем нажмите кнопку “**Установить выбранные пакеты**”.

9 После успешного обновления нажмите кнопку “**Рестарт**” на вкладке “**Настройки**”.

10 Нажмите кнопку “**Обновить**” в браузере или закройте окно в браузере и снова откройте (необходимо для обновления страницы веб-интерфейса в браузере).

11 Можете убедиться в том, что “**Ревизия ve-02**” на вкладке “**Обновление ПО**” изменилась на желаемую.

